


OUVRE - PORTAIL DOMOTICC



Organisation générale :



Rôle du coffret de pilotage :

Emetteur et récepteur IR



Télécommande



Coffret de commande avec réglages déportés



Serrure électrique

Moteur M2 petit vantail



Capteur force moteur
Potentiomètre angle moteur

Capteur force vantail
Potentiomètre angle vantail

Moteur M1

Grand Vantail



Coffret de pilotage

Carte de Commande Alcor


Carte Interface



Relais KM1

Transformateur
Alimentation

Carte Interface



Connecteur J4 vers
carte digimétrie

Connecteur J1
Capteurs
potentiométriques

Connecteur J1
Liaison carte Alcor

Connecteur J2
Alims 24V et Capteurs de force