



1. Mettre le boîtier de commande sous tension.
2. Mettre le sélecteur **autorisation de commande** sur **1**.
3. Utiliser les **boutons de commande manuelle** pour lever et baisser la **lisse**.

#### 4. Piloter la barrière à partir du PC.

Lancer l'application SYMPACT



Cliquer sur **PILOTER ET MESURER**



Cliquer sur **PILOTER** :



Cliquer sur le sélecteur **On/Off** :



Vous pouvez maintenant piloter la barrière à distance. modifier les paramètres de commandes en cliquant sur le **couteau suisse**, la fenêtre ci-contre apparaît