



Pupitre de commande

Dialogue homme/machine (système Magelis)

Démarrage groupe hydraulique

Interrupteur de mise sous tension




Pilotage de la table

Interface position de la table

Interface pression du groupe hydraulique

## Interface de pilotage



## Mise en marche

- mettre sous tension,
- appuyer sur le bouton poussoir "groupe" pour alimenter le moteur du groupe hydraulique.
- mettre le sélecteur sur la position des touches préprogrammées
- appuyer sur l'une ou plusieurs des touches préprogrammées